



MONTAGGIO E REGOLAZIONE LACCIOLLO

1 Distendere il lacciolo con la borchia in plastica con i dentini rivolti verso l'alto.


N.B. durante le operazioni tenere le distanze consigliate.




2 Ruotare la parte con la borchia in plastica e sovrapporla all'altra estremità tenendo 10 cm di distanza.




3 Capovolgere la parte larga del lacciolo e assicurarsi che oltrepassi la borchia creando un'asola.




4 Assicurarsi che la distanza tra l'asola e la borchia sia di 1,5 cm. Tenere ben saldo e infilare dentro il foro della manopola.




5 L'asola infilata deve lasciare il foro libero per il passaggio del perno.



6 Infilare il perno nel foro più largo sul lato della manopola e spingerlo fino a fine corsa.



7 Per un corretto utilizzo, il lacciolo va indossato infilando la mano dal basso verso l'alto. Per la regolazione tirare l'estremità del lacciolo verso di se.



LEGENDA



Componenti in plastica



PERNO BLOCCA LACCIOLLO



BORCHIA LACCIOLLO